



AIRFLOOR PRO



ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

1. Очистите и при необходимости высушите основание.
2. Раскатайте рулон рисунком вниз (рис. 1).
3. Подложка должна быть заведена на стены, примерно на 4 см.
4. Края полос подложки должны плотно соприкасаться.
5. Соедините полотна между собой при помощи самоклеящейся полосы на подложке (рис. 2).
6. Закройте всю поверхность пола подложкой.
7. Отрежьте выступающие края подложки на 2 см выше уложенного напольного покрытия (паркет, ламинат) (рис. 3).

